



## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ РУЧКИ MEGA XL

Дверные ручки подходят для установки в сухих внутренних помещениях.


## КОМПЛЕКТАЦИЯ



- 1. Вставить квадрат ③ в соответствующее отверстие замка или защёлки. Установить основания ② на квадрат по обе стороны дверного полотна. Выровнять основания относительно горизонтальной плоскости (рис. 2a).
- 2. Закрепить основания при помощи стяжных винтов 6, 7, 8 и саморезов 9 (рис. 26).







- 3. После закрепления оснований извлечь квадрат ③ из отверстия и с его помощью выломать ориентирующие элементы из центров оснований (рис. 3a). Затем установить квадрат обратно в отверстие таким образом, чтобы он выступал на равные расстояния относительно дверного полотна (рис 3б).
- центрирующий элемент Дверное полотно Рис. 36

Рисунок 3

5. Зафиксировать ручку на квадрате при помощи винта (5) (рисунок 5).

Рис. За




Рисунок 5

4. Установить ручку 1 на основание 2 и зафиксировать винтом 4, как показано на рисунке 4.




Рисунок 4

## ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ:

Не допускается обработка абразивными веществами и растворителями.

Загрязнения и пыль следует удалять влажной мягкой тканью, смоченной в чистой воде.

## ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК:

5 лет со дня продажи при соблюдении правил и условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.

В случае выявления неисправностей в пределах гарантийного срока изделие подлежит замене по месту приобретения при условии полной комплектации и наличии кассового чека.

Гарантия не распространяется:

- на повреждения, вызванные нарушением правил хранения;
- на повреждения, вызванные неквалифицированной установкой;
- на повреждения вследствие обработки абразивными веществами, агрессивными растворами и любыми моющими средствами;
- на повреждения, полученные вследствие механического воздействия;
- на естественный износ изделия.