


Дверные ручки ArcFit

Дверные ручки подходят для установки в сухих внутренних помещениях.

Комплектация:



- 1. Ручка1 пара
- 2. Основание2 шт.
- 3. Квадрат 1 шт.
- 4. Стопорный винт М4..... 2 шт.
- 5. Стопорный винт М6..... 2 шт.
- 6. Стяжные винты.....2 шт.
- 7. Шестигранный ключ для винта М6.....1 шт.
- 8. Шестигранный ключ для винта М4.....1 шт.




Инструкция по установке:

Установка дверной фурнитуры должна производиться квалифицированным специалистом. Настоятельно рекомендуем производить установку ручек после окончания строительных работ. Рекомендуется устанавливать дверную ручку на высоте от 90 до 110 см от уровня пола.



1. Разметьте и подготовьте отверстия под установку ручек. 2. Вставьте квадрат (3) в отверстие под квадрат защелки/замка. 3. Установите основания ручек (2) на квадрат по обе стороны двери. 4. Произведите крепление оснований (2) на стяжные винты (Рис 2) или на саморезы (Рис 3).



5. После закрепления оснований извлеките квадрат из отверстия и с его помощью выломайте ориентирующие элементы из центров оснований (рис. 3). Затем установите квадрат обратно в отверстие.



6. Установите дверные ручки и закрепите фиксирующие винты с помощью шестигранных ключей.



7. Протрите ручки мягкой влажной тканью.

Правила эксплуатации:

Не допускается обработка абразивными веществами и растворителями. Загрязнения и пыль следует удалять влажной мягкой тканью, смоченной в чистой воде.

Гарантия:

Производитель гарантирует безотказную работу изделия в течение 5 лет со дня продажи при соблюдении правил и условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. В случае выявления неисправностей в пределах гарантийного срока изделие подлежит замене по месту приобретения при условии полной комплектации и наличии кассового чека.

Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные:

- нарушением правил хранения;
- неквалифицированной установкой;
- обработкой абразивными веществами, агрессивными растворами и любыми моющими средствами;
- механическим воздействием;
- естественным износом изделия.

The logo for PUNTO, featuring the word "PUNTO" in white, uppercase, sans-serif font. The letters are set against a dark blue rectangular background that is split vertically with a red section on the right side.

СЕРИЯ ДВЕРНЫХ РУЧЕК
НА УЛЬТРАТОНКОМ
ОСНОВАНИИ

The logo for ARCFIT, featuring the word "ARCFIT" in white, uppercase, sans-serif font. The letters are set against a dark blue rectangular background with a red circular graphic element on the right side.

Вся продукция на сайте
puntolock.ru

Для максимального комфорта при установке и использовании
дверной фурнитуры, мы рекомендуем Вам внимательно
прочитать руководство по установке и эксплуатации.



Ультратонкое
основание



Для легких
и тяжелых дверей



Более 15 лет
работы